

EV3

Etäisyysanturi


IR tai UA; eri näköiset
mutta samalla blokilla.

n. 250 cm UA



n. 70 cm IR

Näytä lukema ruudolla.



Proximity-moodi IR:lle näyttää lukua 0-100,
mutta UA:lle etäisyyttä millimetreinä..

Beacon-moodi löytää kaukosäätimen etäisyyden ja suunnan kaukosäätimestä!

Aja eteenpäin, kunnes 10 cm:n päässä seinästä

